

55. Restreindre l'accès aux paramètres du système

- **Chemin GPO :**
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
- **Paramètre :**
Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres PC
- **Action :** Activer

65. Configurer le verrouillage du compte après tentatives échouées

- **Chemin GPO :**
Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de verrouillage de compte
- **Paramètres à configurer :**
 - Seuil de verrouillage de compte : **3** (par exemple)
 - Durée du verrouillage de compte : **15 minutes**
 - Réinitialiser le compteur de verrouillage de compte après : **15 minutes**

88. Désactiver Microsoft Store

- **Chemin GPO :**
Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Store
- **Paramètre :**
Désactiver l'application Store
- **Action :** Activer

94. GPO ne permet pas directement de désactiver la **touche Windows** ou **Alt+Tab**, mais vous pouvez utiliser cette stratégie :

- **Chemin :**
Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Explorateur de fichiers
- **Paramètre :**
Désactiver les touches de raccourci de Windows
- **Action :** Activer

92. Restreindre / désactiver OneDrive via GPO

Objectif : empêcher l'utilisation, la synchronisation ou l'accès à OneDrive pour les utilisateurs.

Ouvrir la console GPO

- Lancer gpedit.msc (pour une machine locale)
- Ou gpmc.msc (si vous êtes dans un domaine)

56.Désactiver les services Bluetooth - GPO: Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Réseau > Connexions réseau -Solution: Désactivez les services Bluetooth pour limiter les vulnérabilités.